



Monitor - Moniteur







		0_11
Apagado	Encendido con volumen Medio	Encendido con volumen Alto
Off	On, low call volume	On, full volume
Arrêt	Marche, volume d'appel moyen	Marche volume élevé
Ausgeschaltet	Eingeschaltet/ mittlere Lautstärke	Eingeschaltet/ maximale Lautstärke
Apagado	Aceso com volume Medio	Aceso com volume Alto

•	\bigcirc	ġ.	LED
Color (sólo en monitor color)	Contraste	Brillo	Led Indicador monitor encendido
Colour (only in colour monitor)	Contrast	Brightness	Powered monitor indicator LED
Couleur (uniquement sur écran couleur)	Contraste	Luminosité	Voyant lumineux moniteur en marche
Farbe (nur bei Farbbildschirm)	Kontrast	Helligkeit	LED-Anzeige Monitor eingeschaltet
Cor (só em monitor a cores)	Contraste	Brilho	Led Indicador monitor aceso.

FUNCIONAMIENTO - OPERATION - FONCTIONNEMENT - FUNKTIONSWEISE - FUNCIONAMENTO

I lamada 🔁 Call Appel Ruf Chamada max. 30 Seg./Sec./Sek. Atender la llamada Answer the call Réception de l'appel D Rufbeantwortung бlа bl Atender a chamada bla (P) max. 90 Seg./Sec./Sek. Abrir la puerta al visitante Open the door to the visitor Ouverture de la porte au visiteur D Türöffnung für Besucher Abrir a porta ao visitante Activación manual del monitor (autoencendido) Manual monitor activation (auto-on) Activation manuelle du moniteur (auto-insertion) D Manuelle Aktivierung des Monitors 30 Seg./Sec./Sek. P Activação manual do monitor (ligar automático)

- Autoencendido CAM2
- CAM2 activation
- Auto-insertion CAM2
- CAM 2 Aktivierung
- Activação CAM2



(P) 1 Seg./Sec./Sek.

bla bla bla ... max. 90

Seg./Sec./Sek.

INSTALACIÓN - INSTALLATION - INSTALLATION - BEFESTIGUNG - INSTALAÇÃO

Montaje - Assembly - Montage - Einbau - Montagem

Desmontaje - Disassembly - Démontage - Ausbau - Desmontagem





El monitor BUS-2 sólo puede utilizarse con Placas de VIDEO

the BUS-2 monitor can only be used with VIDEO Panels

• Le moniteur BUS-2 ne peut être utilisé qu'avec des platines VIDÉO

O Der Monitor BUS-2 kann nur bei VIDEOTÜRSTATIONEN verwendet werden

O monitor BUS-2 só pode ser utilizado com Placas de VÍDEO

CONEXIONES - CONNECTIONS - CONNEXIONS - VERBINDUNGEN - LIGAÇÕES

	B				
B,B In	Bus de comunicaciones audio+video (sin polaridad)	Audio+Video comunication bus (polarity free)			
B,B out	Conexión monitor/teléfono adicional	Additional monitor/telephone connection			
СТ	Activación cámara auxiliar (salida 10Vdc)	Auxiliary camera activation (10 Vdc output)			
T, -	Conexión pulsador de llamada puerta vivienda	Call button connection			
F1, F2	Funciones adicionales (salida negativo «-»). Corriente máxima por pulsador F1,F2: 50mA a 12Vdc	Additional functions (negative output). Maximum current per pussbutton F1, F2: 50mA with 12Vdc			
6 0					
B,B In	Bus de communication audio+vidéo (sans polarité)	Kommunikations bus audio+video (ohne Polarität)			
B,B out	Connexion moniteur/poste supplémentaire	Anschluss zusätzlicher Monitor/Telefone			
СТ	Activation caméra auxiliaire (sortie 10Vdc)	Aktvierung Kamera (10 Vdc)			
Т, -	Raccordament bouton-poussoir d'appel porte du logement	Anschluss Ruftaste Wohnungdtür			
F1, F2	Fonctions supplémentaires (sortie négatif). Courrant maximum du bouton-poussoir F1,F2 : 50mA à 12Vdc	Zusatzfunktionen (Negativausgang). Maximale Strömmung pro Taster F1, F2: 50mA mit 12Vdc			
	P				
B,B In	Bus de comunicação audio+video (sem polaridade)				
D D aut					

B,B In	Bus de comunicação audio+video (sem polaridade
B,B out	Ligação monitor/telefono adicional
СТ	Activação telecâmara auxiliar (saída 10Vdc)
Т, -	Ligação do botão de chamada porta da vivenda
F1, F2	Funções adicionais (saída negativo «-»). Corrente máxima por botão F1,F2: 50mA a 12Vdc







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Alimentación - <i>Power Supply</i> - Alimentation Stromversorgung - Alimentação		24 Vdc				
	Consumo - Consumption - Consommation Stromverbrauch - Consumo		B/N - B/W N/B - S/W P/B	Color - Colour Couleur - Farbe Cor			
	en reposo - in standby - en veille - Im Bereitschaftsm	en reposo - in standby - en veille - Im Bereitschaftsmodus - em repouso					
	audio + video		750 mA	300 mA			
Temperatura	a de funcionamiento - Operating Temperature		[0, +40 °C]				
Température de fonctionnement - <i>Betriebstemperatur</i> Temperatura de funcionamento				[32, +104 °F]			
Humedad - Humidity - Humidité - relative Luftfeuchtigkeit - Humidade			[0,90%]				
Tubo de ima	Tubo de imagen - Image Tube - Tube cathodique - Bildröhre - Tubo de imagem						
B/N - B/W N/B - S/W	B/N - B/W N/B - S/W Pantalla Plana . 4" Diagonal (100 mm) - Flat screen. 4" Diagonal (100 mm) Écran plat. 4 pouces diagonal (100 mm) - Flachbildschirm 4 Zoll Diagonale (100 mm) Ecrã Plano. 4" Diagonal (100 mm)						
Color - Co	Color - Colour Couleur - Farbe - Cor TFT 3.5"						
B/N - B/W Hor.: 450 Line TV							
Resolución -	Resolution - Résolution - Auflösung -Resolução	N/B - S/W - P/B	Ver.:	250 Line TV			
		Color - Colour	Hor.:	480 Line TV			
		Couleur - Farbe -	Cor Ver.:	234 Line TV			
Señal de video - Video signal - Signal vidéo - Videosignal - Sinal de vídeo							
Señal modulada 4,5 Vpp - 4.5Vpp Modulated Signal - Signal modulé 4,5 Vpp Moduliertes Signal 4,5 Vpp - Sinal modulado de 4,5 Vpp							
Dimensiones - Dimensions - Dimensions - Massangaben - Dimensões: 221x203x61 (mm) / 8,7" x 7,9" x 2,4" (Alto x Ancho x Prof Height x Width x Depth - Hauteur x largeur x prof Höhe x Breite x Tiefe - Altura x Largura x Prof.)							



En Instalaciones BUS2, se pueden instalar hasta 2 monitores Principales y 3 Secundarios por vivienda.

Al menos uno de los monitores en la vivienda debe programarse como principal.

Sólo se pueden programar como monitores principales un máximo de 2, que deberán conectarse en la misma salida del distribuidor.

El resto deben configurarse como secundarios.

NOTA IMPORTANTE:

En cada salida del distribuidor sólo pueden conectarse un máximo de 2 monitores (aunque estén programados con el mismo número y correspondan a la misma vivienda).

En instalaciones de 1L es posible no utilizar distribuidores y realizar la conexión de los 5 terminales en cascada.

FUNCIONAMIENTO Monitores Secundarios:

Cuando se llama a la vivienda suenan todos los monitores (principales y secundarios), aunque sólo se visualizará la imagen en los Principales.

Para visualizar la imagen en los Secundarios, una vez recibida la llamada, pulsar Autoencendido (🖘) o descolgar el brazo del teléfono, automáticamente se visualizará la imagen en ese monitor y desaparecerá de los monitores principales.

In BUS2 systems up to 2 main and 3 secondary monitors can be programmed per residence.

At least one of the monitors in the residence should be programmed as the main monitor.

A maximum of 2 main monitors can be programmed and should be connected to the same distributor output.

The rest should be configured as secondary monitors.

IMPORTANT NOTE:

A maximum of 2 monitors can be connected to each distributor output (despite the fact that they are programmed with the same number and correspond to the same residence).

In 1L systems distributors do not have to be used, instead the 5 terminals can be connected in cascade.

Secondary Monitor OPERATION:

When a call is made to the residence all the monitors (main and secondary) will ring, however the image will only appear on the main monitors.

To see the image on the Secondary Monitors when a call is received, press auto-start () or hang up the telephone receiver. At this point the image will automatically appear on the specific monitor and disappear on the main monitors.



Au sein des installations BUS2, il est possible d'avoir 2 moniteurs principaux et 3 moniteurs secondaires maximum par logement.

Au moins l'un des moniteurs du logement doit être programmé en tant que moniteur principal.

Il n'est possible de programmer en tant que moniteurs principaux que 2 moniteurs maximum : ces derniers devront être connectés à la même sortie du distributeur.

Les autres doivent être configurés en tant que moniteurs secondaires.

REMARQUE IMPORTANTE :

Sur chaque sortie du distributeur, il n'est possible de raccorder que 2 moniteurs maximum (même s'ils sont programmés avec le même numéro et correspondent au même logement).

Sur les installations à 1 L, il est possible de ne pas utiliser de distributeur et de réaliser la connexion des 5 terminaux en cascade.

FONCTIONNEMENT moniteurs secondaires :

Lorsqu'un appel est effectué au niveau du logement, tous les moniteurs sonnent (aussi bien les moniteurs principaux que secondaires) même si l'on ne voit l'image qu'au niveau des moniteurs principaux.

Pour voir l'image sur les moniteurs secondaires, appuyez, une fois l'appel reçu, sur Auto-insertion 🔄 ou décrochez le combiné. L'image s'affiche automatiquement sur ce moniteur et disparaît des moniteurs principaux.





Bei BUS2-Anlagen können zwei Haupt- und drei Nebenmonitore pro Wohnung installiert werden.

Mindestens einer der Monitore muss dabei als Hauptmonitor programmiert werden.

Es können maximal zwei Monitore als Hauptmonitore programmiert werden, die dabei an denselben Verteilerausgang anzuschließen sind.

Alle weiteren Monitore sind als Nebenmonitore zu konfigurieren.

WICHTIGER HINWEIS:

An jedem Verteilerausgang können maximal zwei Monitore angeschlossen werden (selbst dann wenn sie mit derselben Nummer programmiert wurden und zur selben Wohnung gehören).

Bei 1L-Anlagen müssen keine Verteiler verwendet werden und die Endgeräte können in Kaskade angeschlossen werden.

FUNKTIONSWEISE Nebenmonitore:

Falls ein Anruf in die Wohnung erfolgt, klingelt es an allen Monitoren (Haupt- und Nebenmonitore), die Bildübertragung erfolgt jedoch nur an den Hauptmonitoren.

Um die Bildübertragung auf einen Nebenmonitor umzuschalten, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie nach Anrufempfang auf die Eigenstarttaste () oder heben Sie den Telefonhörer des betreffenden

P

Em Instalações BUS2, podem instalar-se até 2 monitores Principais e 3 Secundários por vivenda.

Pelo menos um dos monitores da vivenda deve ser programado como principal.

Podem programar-se como principais, no máximo, 2 monitores, que deverão ser conectados à mesma saída do distribuidor.

Os restantes devem ser configurados como secundários.

NOTA IMPORTANTE:

A cada saída do distribuidor podem ligar-se, no máximo, 2 monitores (embora estejam programados com o mesmo número e correspondam à mesma vivenda).

Em instalações de 1L, é possível não utilizar distribuidores e efectuar a ligação dos 5 terminais em cascata.

FUNCIONAMENTO dos Monitores Secundários:

Ao fazer-se uma chamada para a vivenda, todos os monitores (principais e secundários) tocam, embora a imagem seja visualizada somente nos Principais.

Para visualizar a imagem nos Secundários, uma vez recebida a chamada, pressionar Ligação Automá-

tica i ou levantar o telefone: a imagem será visualizada automaticamente nesse monitor e desaparecerá dos monitores principais.

- Programación como monitor PRINCIPAL
- MAIN monitor programming
- Programmation en tant que moniteur PRINCIPAL
- **D** Programmierung als HAUPTMONITOR
- Programação como monitor PRINCIPAL



1.Con el monitor conectado pulse el botón de programación. Se oirá un sonido de confirmación.
 2.Pulse el botón de llamada a vivienda. De nuevo se produce confirmación.

* El monitor no funcionará mientras no haya sido programado.

1.With the monitor connected, press the programming button. You will hear a confirmation tone.
 2. Press the house call button. Confirmation tone is heard again.

* The monitor will not work until it has been programmed.

1.Une fois le moniteur branché, appuyez sur le bouton de programmation. Une tonalité de confirmation sera émise.

2. Appuyez sur la sonnette de l'appartement. Une tonalité de confirmation est à nouveau émise.

* Le moniteur ne fonctionne pas tant qu'il n'a pas été programmé.

Drücken Sie die Programmiertaste bei angeschlossenem Monitor. Der Vorgang wird durch einen Signalton bestätigt.
 2.Drücken Sie die Ruftaste zur Wohnung. Der Vor-gang wird erneut durch einen Signalton bestätigt.
 * Der Monitor ist nicht betriebsbereit, wenn er zuvor nicht programmiert wurde.

Com o monitor ligado carregue no botão de programação. Ouve-se um som de confirmação.
 2.Carregue no botão de chamada da vivenda. Ouve-se um "bip" de confirmação.
 * O monitor não funciona enguanto não tiver sido programado.

- Programación como monitor SECUNDARIO
- SECONDARY monitor programming
- Programmation en tant que moniteur SECONDAIRE
- **D** Programmierung als NEBENMONITOR
- Programação como monitor SECUNDÁRIO



- Con el monitor conectado pulse el botón de programación. Se oirá un sonido de confirmación.
 Pulse el botón de llamada a vivienda. De nuevo se produce confirmación.
- 3.Dispondrá de 10 segundos para pulsar el botón F1. Mantener pulsado F1 hasta escuchar un sonido de confirmación. Después de esta confirmación acústica el monitor queda programado como Secundario.
- * El monitor no funcionará mientras no haya sido programado.
- 1.Press the programming button with the monitor connected. A confirmation tone will be emitted.
 - 2. Press the call-to-residence button. Again, a confirmation tone is emitted.
 - 3.You will have 10 seconds to press the F1 button. Press and hold the F1 button until a confirmation tone is emitted. Once this acoustic tone has been emitted the monitor will be programmed as a Secondary monitor.
 - * The monitor will not function until it has been programmed.
- 1. Une fois le moniteur connecté, appuyez sur le bouton de programmation. Une tonalité de confirmation est émise.
 - Appuyez sur le bouton d'appel à destination du logement. Une tonalité de confirmation est de nouveau émise.
 - 3. Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton F1. Maintenez la touche F1 enfoncée jusqu'à ce qu'un son de confirmation soit émis. A la suite de la confirmation sonore, le moniteur est programmé en tant que moniteur secondaire.
 - * Le moniteur ne fonctionnera pas tant qu'il n'aura pas été programmé.
- **1.** Drücken Sie die Programmiertaste bei angeschlossenem Monitor. Der Vorgang wird durch einen Signalton bestätigt.
 - Drücken Sie anschließend die Ruftaste der Wohnung. Der Vorgang wird erneut durch einen Signalton bestätigt.
 - 3.Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Funktionstaste F1. Halten Sie die Funktionstaste F1 gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Der Signalton zeigt an, dass der Monitor nun als Nebenmonitor programmiert ist.
 - * Der Monitor ist nicht betriebsbereit, wenn er vorher nicht programmiert wurde.
- P 1. Com o monitor ligado, pressione o botão de programação. Ouvir-se-á um som de confirmação.
 2. Pressione o botão de chamada à vivenda. Produz-se novamente uma confirmação.
 - 3.Disporá de 10 segundos para pressionar o botão F1. Manter F1 pressionado até escutar um som de confirmação. Após esta confirmação acústica, o monitor fica programado como Secundário.
 - * O monitor não funcionará enquanto não tiver sido programado.

B NOTA:

• Es posible cambiar la programación de un Monitor Principal a Secundario o viceversa, pra ello volver a realizar el proceso de la programación del monitor con la opción deseada, (máximo 2 monitores principales por vivienda).

NOTE:

• A Main Monitor can be programmed as a Secondary Monitor or vice versa. To do this re-start the programming process for the relevant monitor selecting the required option (maximum 2 main monitors per residence).

FREMARQUE :

• Il est possible de modifier la programmation : un moniteur principal devient un moniteur secondaire ou vice versa. Pour ce faire, réalisez les étapes de programmation du moniteur avec l'option souhaitée (2 moniteurs principaux maximum par logement).

D HINWEIS:

• Es ist möglich, den Hauptmonitor als Nebenmonitor bzw. den Nebenmonitor als Hauptmonitor zu programmieren. Dazu müssen Sie beim Programmiervorgang die gewünschte Option auswählen (es können maximal zwei Hauptmonitore pro Wohnung programmiert werden).

P NOTA:

• É possível alternar a programação de um Monitor Principal para Secundário ou vice-versa: para isso, voltar a realizar o processo de programação do monitor com a opção desejada (no máximo, 2 monitores principais por vivenda).

SELECCIÓN TONO DE LLAMADA - SEL SÉLECTION DE LA TONALITÉ D'APPEL - AUS SELECÇÃO DO SOM DE CHAMADA

SELECTING THE CALL TONE AUSWAHL DES RUFTONS





1. Con el monitor conectado pulsar el botón de programación (se oirá un tono de confirmación).
 2. Una vez en modo programación, pulsar el botón «d)» para seleccionar secuencialmente los tonos disponibles. Cada vez que se pulsa el botón «d)», se escucha el tono seleccionado.

Una vez seleccionado el tono de llamada, dejar el monitor en reposo y transcurridos 10 segundos sale de programación.

1.With the monitor connected, press the programming button. You will hear a confirmation tone.
 2. Once in programming mode, press the «¬, » button to sequentially select the available tones. Each time the «¬, » button is pressed, the selected tone is heard.

Once the call tone has been selected, leave the monitor on standby and, after 10 seconds, exit programming mode.

- 1. Une fois le moniteur branché, appuyez sur le bouton de programmation. Une tonalité de confirmation sera émise.
 - 2. Une fois en mode programmation, appuyez sur la touche « d » afin de sélectionner une par une les tonalités disponibles. Chaque fois que vous appuierez sur la touche « d », vous pourrez entendre la tonalité sélectionnée.

Après avoir sélectionné la tonalité d'appel, laissez le moniteur en veille. Au bout de 10 secondes, il quittera le mode programmation.

- 1. Drücken Sie die Programmiertaste bei angeschlossenem Monitor. Der Vorgang wird durch einen Signalton bestätigt.
 - 2. Wenn Sie sich im Programmiermodus befinden, drücken Sie die Taste «-) wum die verfügbaren Töne nacheinander auszuwählen. Drücken Sie die Taste «-), um den gerade ausgewählten Ton ausgegeben.

Sobald Sie einen Rufton ausgewählt haben, lassen Sie den Monitor im Bereitschaftsmodus und verlassen nach zehn Sekunden den Programmiermodus.

1. Com o monitor ligado premir o botão de programação. Ouve-se um som de confirmação.

2. Uma vez no modo de programação, premir o botão «d_)», para seleccionar sequencialmente os sons disponíveis. De cada vez que se prime o botão «d_)», ouve-se o som seleccionado.

Uma vez seleccionado o som de chamada, deixar o monitor em repouso que, passados 10 segundos, sai da programação.





Publicación técnica de caracter informativo editada por FERMAX ELECTRONICA S.A.E. FERMAX ELECTRONICA S.A.E., en su política de mejora constante, se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento así como las características de los productos que en él se refieren en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier modificación será reflejada en posteriores ediciones de este documento.

(IN) Technical document published for information purposes by FERMAX ELECTRONICA S.A.E. FERMAX ELECTRONICA S.A.E., in a policy of ongoing improvement, reserves the right to modify the contents of this document and the features of the products referred to herein at any time and with no prior notice. Any such modifications shall be reflected in subsequent editions of this document.

Publication technique à caractère informatif éditée par FERMAX ELECTRONICA S.A.E. Conformément à sa politique de perfectionnement continu, FERMAX ELECTRONICA, S.A.E. se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce document ainsi que les caractéristiques des produits auxquels il est fait référence. Toutes les modifications seront indiquées dans les éditions suivantes.

D Technische Veröffentlichung zu Informationszwecken; Herausgeber: FERMAX ELECTRONICAS.A.E.

FERMAX ELECTRONICA S.A.E, behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments sowie die technischen Eigenschaften der erwähnten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um dadurch den ständigen Weiterentwicklungen und den damit in Verbindung stehenden Verbesserungen Rechnung zu tragen. Alle Änderungen finden Aufnahme in den Neuauflagen dieses Dokuments.

Publicação técnica de carácter informativo editada por FERMAX ELECTRONICA S.A.E.A FERMAX ELECTRONICA S.A.E., na sua política de melhoramento constante, reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento assim como as características dos produtos que nele são referidos a qualquer momento e sem aviso prévio.

Qualquer modificação será apresentada em edições posteriores deste documento.

www.fermax.com